



GLHS-AUTOMOBIL- KUNDENDIENST

Arbeitsrichtzeiten

für Instandsetzungen

GLHS 1700/1700TS
1300GT/1700GT

Ausgabe: März 1966

(Änderungen vorbehalten)

HANS GLHS ISHARF-VERTRIEBS-KG

Pos.	Arbeitsbezeichnung	GLAS 1700		GLAS 1700 TS		GLAS 1300 GT 1700 GT	
		Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.
M 1/1	<u>Motor aus- und einbauen:</u> (ohne Getriebe nach oben) Umfaßt: Kühler aus- und einbauen, sämtliche Kabel, Seilzüge, Leitungen und Anschlüsse zum Motor ab- und anbauen, Ausrücklager auf Zustand und Leichtgängigkeit prüfen, Motoraufhängung prüfen, Kühlsystem mit Heizung auffüllen, entlüften und auf Dichtheit prüfen, Kupplungs- und Vergasereinstellung prüfen, evtl. einstellen, Wagen probefahren <u>M 1 - Motorwechsel, Motorüberprüfung</u>						
M 1/2	<u>Austausch-Motor aus- und einbauen:</u> (ohne Getriebe nach oben) Umfaßt: Alle Arbeiten wie M 1/1 sowie alle Anbauaggregate, die nicht im Austauschverfahren mit einbezogen sind, abbauen, reinigen, prüfen und am Tauschmotor anbauen, Motor-Nr. einschlagen, Schwungrad vom Korrosionsschutz reinigen, Motoröl auffüllen, Zündung einstellen	255	425	255	425	285	475
M 1/3	<u>Teil-Motor aus- und einbauen:</u> (ohne Getriebe nach oben) Umfaßt: Alle Arbeiten wie M 1/1 sowie alle Anbauteile und Anbau-Aggregate, die nicht im Teil-Austauschverfahren mit einbezogen sind, abbauen, reinigen, prüfen und am Teil-Austauschmotor anbauen, Motor-Nr. einschlagen, Motoröl auffüllen, Zündung einstellen	390	650	390	650	390	650
M 1/4	<u>Motor überprüfen:</u> Umfaßt: Unterbrecherhebel und Kontaktträger ggf. nachstellen, evtl. erneuern, Unterdruckdose auf Funktion prüfen, Fliehkraftversteller prüfen, Verteilerläufer, Verteilerkappe, Zündkabel und Kerzenstecker prüfen, Zündzeitpunkt einstellen, Zündkerzen aus- und einbauen, reinigen, einstellen und prüfen (ggf. erneuern)	660	1100	660	1100	705	1115

M = MOTOR

Arbeitsbezeichnung

Pos

Ventile einstellen, Verdichtungsdruck prüfen, Kraftstofffilter reinigen, Vergaser reinigen, Kraftstoffniveaustand prüfen (bei der 2-Vergaser-Anlage Schwimmergehäuse reinigen und beide Vergaser aufeinander abstimmen) evtl. einstellen; Beschleunigungspumpe prüfen, evtl. einstellen, Kraftstoffpumpendruck prüfen, evtl. einstellen

M 2 - Kurbeltrieb und Kurbelgehäuse

Motor zerlegen und zusammenbauen:

(Motor ist ausgebaut)

Umfaßt: Zerlegen, Teile reinigen, prüfen, ggf. Teile erneuern, zusammenbauen, Ventilspiel einstellen, Zündung einstellen, Motoröl auffüllen

Umfaßt nicht: Kurbeltrieb, Zylinderkopf, Vergaser und Kraftstoffpumpe, Lichtmaschine sowie Anlasser überholen

Motor vollständig überholen:

(Motor ist ausgebaut)

Umfaßt: Alle Arbeiten wie M 2/1

sowie Kurbelwelle, Hauptlagerschalen, Pleuellagerschalen, ggf. Pleuel erneuern, Hauptlager- und Pleuellagerspiel ausmessen, Ölpumpe und Ölpumpenräder prüfen, ggf. erneuern, Zündverteilerantrieb und Verteilerlagerbüchse prüfen, ggf. erneuern, Zylinderkopf überholen, Nockenwelle, Kipphebel und Kunststoff-Führungs-kappen prüfen, ggf. erneuern, Zündverteiler prüfen, überholen, ggf. erneuern, Vergaser- und Kraftstoffpumpe prüfen, überholen, ggf. erneuern - Wasserpumpe prüfen, ggf. erneuern

Umfaßt nicht: Pleuelbüchsen erneuern

Zylinderkurbelgehäuse und Kolben erneuern:

(Motor ist ausgebaut)

Umfaßt: Alle Arbeiten wie M 2/1

sowie Axialspiel der Kurbelwelle prüfen, Zahnriemenspannung prüfen, ggf. bei richtigen, Motor-Nr. einschlagen, Markierung zum o.T. am Gehäuse einschlagen

GLAS 1700	GLAS 1700 TS	GLAS 1300 GT 1700 GT
Norm. Min.	Norm. Min.	Norm. Min.
Dez. Min.	Dez. Min.	Dez. Min.
165 275	195 325	225 375
480 800	480 800	480 800
840 1400	840 1400	840 1400
660 1100	660 1100	660 1100

M 2/1

M 2/2

M 2/3

Arbeitsbezeichnung

Pos.		GLAS 1700		GLAS 1700 TS		GLAS 1300 GT 1700 GT	
		Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.
M 2/4	Kolbenringe erneuern: (Motor ist aus- oder eingebaut) Umfaßt: Ölwanne und Sauglocke ab- und anbauen, Zahnriemenscheibe, Steuergehäuse und Zylinderkopf kplt. ab- und anbauen, Pleuel mit Kolben aus- und einbauen, Kolbenringstoßspiel prüfen, Kolbenringhöhen spiel prüfen	465	775	465	775	465	775
M 2/5	Radialdichtring für Kurbelwelle vorne erneuern: (Motor ist ausgebaut) Umfaßt: Keilriemen, Lüfter, Lüfternabe mit Keilriemenscheibe ab- und anbauen, untere Keilriemenscheibe mit Flansch ab- und anbauen, Zahnriemenschutzkasten-Vorderteile und Zahnriemen ab- und anbauen, Zahnriemenritzel mit Führungsscheiben ab- und anbauen, Distanzbüchse prüfen, ggf. erneuern	90	150	90	150	90	150
M 2/6	Radialdichtring für Kurbelwelle vorne erneuern: (Motor ist eingebaut) Umfaßt: Alle Arbeiten wie M 2/5 sowie Kühler aus- und einbauen, Kühlsystem mit Heizung auffüllen und entlüften	150	250	150	250	150	250
M 2/7	Radialdichtring für Kurbelwelle hinten erneuern: (Motor ist ausgebaut) Umfaßt: Kupplung aus- und einbauen, Schwungrad ab- und anbauen, Radialdichtringlauf- fläche auf der Kurbelwelle prüfen	90	150	90	150	90	150
M 2/8	Radialdichtring für Kurbelwelle hinten erneuern: (Motor ist eingebaut) Umfaßt: Getriebe und Kupplung aus- und einbauen, Schwungrad ab- und anbauen, Radialdichtringlauffläche auf der Kurbelwelle prüfen	250	420	260	433	260	433
M 2/9	Schwungrad aus- und einbauen ggf. erneuern: (Motor ist eingebaut) Umfaßt: Getriebe und Kupplung aus- und einbauen Umfaßt nicht: Radialdichtring erneuern	250	420	250	420	250	420
M 2/10	Führungslager erneuern (in der Kurbelwelle): Umfaßt: Getriebe aus- und einbauen	255	425	255	425	255	425

Pos.	Arbeitsbezeichnung	GLAS 1700		GLAS 1700 TS		GLAS 1300 GT 1700 GT	
		Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.
M 2/11	<u>Zündverteiler-Antriebswelle und Schraubenrad aus- und einbauen bzw. erneuern:</u> (Motor ist eingebaut) Umfabt: Ölwanne ab- und anbauen, Zündverteiler und Kraftstoff-Förderpumpe aus- und einbauen, Axial- und Radialspl der Zündverteilerantriebswelle prüfen bzw. be- richtigen, Zündung einstellen	270	450	270	450	270	450
M 2/12	<u>Verteilerlagerbüchse aus- und einbauen bzw. erneuern</u> (Motor ist eingebaut) Umfabt: Ölwanne, Sauglocke und Ölpumpe ab- und anbauen, Zündverteiler, Kraftstoffpumpe, Zündverteiler-Antriebswelle mit Schraubenrad aus- und einbauen, Lagerbüchse aus- und einpressen, Axial- und Radialspl der Zündverteiler-Antriebswelle prüfen bzw. berichtigen, Zahnflankenspiel von Antriebssschnecke und Schraubenrad prüfen	330	550	330	550	330	550
M 2/13	<u>Ölwanne aus- und einbauen bzw. Dichtung erneuern:</u> (Motor ist eingebaut) Umfabt: Motoraufhängung und Auspuff ab- und anbauen, Kühlerschläuche ab- und anbauen und Kühler entlüften	240	400	240	400	240	400
M 2/14	<u>Motoraufhängung links oder rechts aus- und einbauen:</u>	30	50	30	50	30	50
M 3/1	<u>Zylinderkopf aus- und einbauen:</u> (Zylinderkopfdichtung erneuern) Umfabt: Kühlwasser ablassen und auffüllen, Kühlsystem mit Heizung entlüften, Kühler aus- und einbauen, sämtliche Kabel, Seilzüge, Leitungen und Anschlüsse zum Zylinderkopf und Steuergehäuse ab- und anbauen, Auspuffrohr am Auspuffkrümmer ab- und anbauen, Ölsteigleitung ab- und anbauen, vorderes Zahnriemen-Schutzkasten-Oberteil, Zahnriemen und Zahnriemenscheibe ab- und anbauen, Dichtflächen reinigen und auf Planheit prüfen, Ventile einstellen, Kipphebel und Nockenschmierung prüfen Umfabt nicht: Nockenwelle aus- und einbauen	255	425	255	425	285	475

M 3 - Zylinderkopf - Ventile - Motorsteuerung

Arbeitsbezeichnung

Pos		GLAS 1700		GLAS 1700TS		GLAS 1300GT 1700GT	
		Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.
M 3/2	Zylinderkopf erneuern: Umfaßt: Alle Arbeiten wie M 3/1 sowie Ansaug- und Auspuffkrümmer ab- und anbauen, Ventile aus- und einbauen, Ventile einschleifen (evtl. erneuern), Zahnriemenspannung prüfen (evtl. be- richtigen)	370	620	370	620	370	620
M 3/3	Zylinderkopf überholen: (Zylinderkopf ist ausgebaut) Umfaßt: Ansaug- und Auspuffkrümmer ab- und anbauen, Ventile aus- und einbauen, Zylinderkopf entrußen und reinigen, Ventildführungen reinigen und Bohrungen mit Kontroll- dorn auf Verschleiß prüfen, Ventile nachdrehen (evtl. erneuern), Ventilsitze be- arbeiten (fräsen, drehen oder schleifen), Ventildfedern prüfen, Ventile ein- schleifen und auf Dichtheit prüfen, Ventil-Abdeckkappen erneuern	330	550	330	550	330	550
M 3/4	Ventile einschleifen: (Zylinderkopf ist ausgebaut) Umfaßt: Ansaug- und Auspuffkrümmer ab- und anbauen, Ventile aus- und einbauen, Zylinder- kopf entrußen und reinigen, Ventildführungen reinigen und Bohrungen mit Kontroll- dorn auf Verschleiß prüfen, Ventilabdeckkappen erneuern Umfaßt nicht: Ventile nachdrehen, Ventilsitze bearbeiten	135	225	135	225	135	225
M 3/5	Ventilabdeckkappen erneuern: (Zylinderkopf ist ausgebaut) Umfaßt: Ansaugkrümmer ab- und anbauen, Einlaßventile aus- und einbauen, Zylinderkopf und Einlaßventile entrußen, Einlaßventildführungen reinigen und Bohrungen mit Kontroll- dorn auf Verschleiß prüfen Umfaßt nicht: Auspuffkrümmer ab- und anbauen, Auslaßventile aus- und einbaue., Ventile einschleifen, Ventilsitze bearbeiten	45	75	45	75	45	75
M 3/6	Ventilabdeckkappen erneuern: Umfaßt: Alle Arbeiten wie M 3/4	135	225	135	225	135	225
M 3/7	Verschlußdeckel im Zylinderkopf erneuern: (Zylinderkopf ist ausgebaut)					A.Z.	A.Z.

Arbeitsbezeichnung

Pos.		GLAS 1700		GLAS 1700TS		GLAS 1300GT 1700GT	
		Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.
M 3/8	Ventile einstellen: Umfaßt: Steuergehäusedeckel ab- und anbauen (Dichtung evtl. erneuern)	45	75	45	75	45	75
M 3/9	Ventildeckel-Dichtung erneuern:	15	25	15	25	15	25
M 3/10	Steuergehäuse aus- und einbauen bzw. Steuergehäuse abdichten: Umfaßt: Alle Arbeiten wie M 3/1 sowie Kipphebel aus- und einbauen, hinteren Steuergehäusedeckel aus- und einbauen, Nockenwellen-Radialspiel prüfen, Nockenwellen-Axialspiel einstellen, Radialdicht- ring erneuern Umfaßt nicht: Zahnriemenspannung berichtigen	255	425	255	425	285	475
M 3/11	Steuergehäuse erneuern: Umfaßt: Alle Arbeiten wie M 3/1 sowie Nockenwelle aus- und einbauen, Kipphebel aus- und einbauen, Kipphebel- schrauben aus- und einbauen, Nockenwellen-Radialspiel prüfen, Nockenwellen-Axial- spiel einstellen, Radialdichttring erneuern, Zahnriemenspannung prüfen bzw. be- richtigen	300	500	300	500	330	550
M 3/12	Nockenwelle aus- und einbauen bzw. erneuern: Umfaßt: Alle Arbeiten wie M 3/1 vordere Motorlager lösen, Motor anheben und Motorhaube abbauen sowie Kipphebel aus- und einbauen, hinteren Steuergehäusedeckel aus- und einbauen, Nockenwellen-Radialspiel prüfen, Nockenwellen-Axialspiel einstellen, Radialdicht- ring erneuern Umfaßt nicht: Zahnriemenspannung berichtigen	285	475	285	475	315	525
M 3/13	Nockenwellen-Radialdichttring erneuern: (Motor ist eingebaut) Umfaßt: Kühler aus- und einbauen, Kühlsystem mit Heizung auffüllen und entlüften, Keil- riemen, Lüfter, Lüfternabe und untere Keilriemenscheibe ab- und anbauen, Zahn- riemen und Zahnriemenscheibe ab- und anbauen, Zahnriemenschutzkasten kplt. ab- und anbauen, Radialdichttringlauffläche auf der Zahnriemenscheibe prüfen Umfaßt nicht: Zahnriemenscheibe erneuern	135	225	135	225	135	225

Arbeitsbezeichnung

Pos.		GLAS 1700		GLAS 1700TS		GLAS 1300GT 1700GT	
		Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.
M 3/14	1 Ventilkipphebel aus- und einbauen bzw. erneuern: Umfaßt: Steuergehäusedeckel ab- und anbauen, Kipphebelschraube lösen, Ventile einstellen	45	75	45	75	45	75
M 3/15	Jeden weiteren Kipphebel aus- und einbauen bzw. erneuern:	6	10	6	10	6	10
M 3/16	1 Kipphebelschraube aus- und einbauen bzw. erneuern: Umfaßt: Steuergehäusedeckel ab- und anbauen, Ventile einstellen	30	50	30	50	30	50
M 3/17	Jede weitere Kipphebelschraube aus- und einbauen bzw. erneuern:	6	10	6	10	6	10
M 3/18	Kipphebel-Kunststoffführung aus- und einbauen bzw. erneuern: Umfaßt: Steuergehäusedeckel ab- und anbauen und Kipphebel aus- und einbauen	45	75	45	75	45	75
M 3/19	Jede weitere Kipphebel-Kunststoffführung aus- und einbauen bzw. erneuern:	6	10	6	10	6	10
M 3/20	1 Gewindebüchse für Kipphebelschraube erneuern: Umfaßt: Steuergehäusedeckel ab- und anbauen, Kipphebelschraube und Kipphebel aus- und einbauen, Ventile einstellen	A.Z.	A.Z.	A.Z.	A.Z.	A.Z.	A.Z.
M 3/21	Jede weitere Gewindebüchse erneuern:	A.Z.	A.Z.	A.Z.	A.Z.	A.Z.	A.Z.
M 3/22	Zahnriemen erneuern: Umfaßt: Kühler aus- und einbauen, Kühlsystem mit Heizung auffüllen und entlüften, Keilriemen, Lüfter, Lüfternabe und untere Keilriemenscheibe ab- und anbauen, Zahnriemenschutzkasten-Ober- und Unterteil ab- und anbauen, Zahnriemenspannung prüfen	90	150	90	150	90	150
M 3/23	Zahnriemenscheibe erneuern: Umfaßt: Kühler aus- und einbauen, Kühlsystem mit Heizung auffüllen und entlüften, oberes Zahnriemenschutzkasten-Vorderteil ab- und anbauen, Zahnriemen abnehmen und auflegen, Zahnriemenspannung prüfen	60	100	60	100	60	100
	Umfaßt nicht: Zahnriemenspannung berichtigen						

Arbeitsbezeichnung

Pos.		GLAS 1700		GLAS 1700TS		GLAS 1300GT 1700GT	
		Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.
M 3/24	Zahnriemenritzel erneuern: Umfaßt: Kühler aus- und einbauen, Kühlsystem mit Heizung auffüllen und entlüften, untere Keilriemenscheibe ab- und anbauen, Lüfter mit Lüfternabe und Keilriemenscheibe ab- und anbauen, Zahnriemenschutzkasten-Vorderteil ab- und anbauen, Zahnriemen abnehmen und auflegen, Zahnriemenspannung prüfen bzw. berichtigen	105	175	105	175	105	175
M 3/25	Zahnriemenschutzkasten erneuern: Umfaßt: Kühler aus- und einbauen, Kühlsystem mit Heizung auffüllen und entlüften, Keilriemen, Lüfter, Lüfternabe und untere Keilriemenscheibe ab- und anbauen, Zahnriemen abnehmen und auflegen, Zahnriemenscheibe ab- und anbauen	120	200	120	200	120	200
M 4/1	Ölpumpe aus- und einbauen: (Motor ist eingebaut) Umfaßt: Ölwanne ab- und anbauen, Saugglocke ab- und anbauen	270	450	270	450	270	450
M 4/2	Ölfilter komplett aus- und einbauen: Umfaßt: Dichtung zum Ölfilterkopfstück erneuern	30	50	30	50	30	50
M 4/3	Ölfilter reinigen und überprüfen: Umfaßt: Alle Arbeiten wie M 4/2 sowie Ölfilter-Micronik-Einsatz prüfen, ggf. erneuern, Gummirundsnur und Filtergehäuse evtl. erneuern, Überdruckventil aus- und einbauen, Ventilsitz prüfen	45	75	45	75	45	75
M 4/4	Ölfilter-Micronik-Einsatz erneuern: Umfaßt: Gummirundsnur zum Filtergehäuse erneuern	o.B.	o.B.	o.B.	o.B.	o.B.	o.B.

Arbeitsbezeichnung

Pos.		GLAS 1700		GLAS 1700TS		GLAS 1300GT 1700GT	
		Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.
M 4/5	Öldruckwarnschalter erneuern:	15	25	15	25	15	25
M 4/6	Ölsieb und Reduzierdüse am hinteren Steuergehäusedeckel reinigen: Umfaßt: Steuergehäusedeckel ab- und anbauen, Dichtung erneuern	15	25	15	25	15	25
M 4/7	Ölsteigleitung vom Zylinderkurbelgehäuse zum Zylinderkopf aus- und einbauen bzw. erneuern:	15	25	15	25	15	25
M 4/8	Kipphebel und Nockenschmierung prüfen: Umfaßt: Steuergehäusedeckel ab- und anbauen, evtl. Dichtung erneuern	15	25	15	25	15	25
M 4/9	Öldruck prüfen	30	50	30	50	30	50
M 5/1	Kupplung aus- und einbauen: (Getriebe ist ausgebaut) Umfaßt: Führungslager fetten und prüfen	25	40	25	40	25	40
M 5/2	Kupplungs-Mitnehmerscheibe erneuern: (Getriebe ist ausgebaut) Umfaßt: Alle Arbeiten wie M 5/1 sowie Mitnehmerscheibe auf die Getriebeantriebswelle aufpassen	25	40	25	40	25	40
M 5/3	Kupplungs-Ausrücklager erneuern: (Getriebe ist ausgebaut)	10	15	10	15	10	15
M 5/4	Kupplung einstellen:						

M 5 - Kupplung

Pos.	Arbeitsbezeichnung	GLAS 1700		GLAS 1700 TS		GLAS 1300 GT 1700 GT	
		Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.
	<u>Hydraulische Kupplungsbetätigung</u>						
M 5/5	<u>Geberzylinder für Kupplungsbetätigung aus- und einbauen:</u> Umfaßt: Kupplung entlüften und Bremsflüssigkeit auffüllen	75	125	75	125	75	125
M 5/6	<u>Geberzylinder für Kupplungsbetätigung überholen:</u> (Geberzylinder ist ausgebaut) Umfaßt: Zerlegen, Teile reinigen, prüfen, schadhafte Teile ersetzen sowie zusammenbauen	30	50	30	50	30	50
M 5/7	<u>Nehmerzylinder aus- und einbauen:</u> Umfaßt: Kupplung entlüften bzw. Bremsflüssigkeit nachfüllen	40	65	40	65	40	65
M 5/8	<u>Kupplung entlüften:</u>	15	25	15	25	15	25
M 5/9	<u>Kupplungsleitung aus- und einbauen:</u> Umfaßt: Kupplung entlüften und Bremsflüssigkeit nachfüllen	30	50	30	50	30	50
M 5/10	<u>Kupplungsschlauch aus- und einbauen: (=Bremserschlauch)</u> Umfaßt: Kupplung entlüften und Bremsflüssigkeit nachfüllen	30	50	30	50	30	50
M 6/1	<u>Kühler aus- und einbauen:</u> Umfaßt: Kühlsystem mit Heizung auffüllen, entlüften und auf Dichtheit prüfen	60	100	60	100	45	70

M 6 - Kühlung

Pos.	Arbeitsbezeichnung	GLAS 1700		GLAS 1700 TS		GLAS 1300 GT 1700 GT	
		Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.
M 6/2	<u>Wasserpumpe aus- und einbauen:</u> (Motor ist eingebaut) Umfast: Alle Arbeiten wie M 6/1 sowie Keilriemen, Lüfter, Lüfternabe, untere Keilriemenscheibe, Zahnriemenschutz- kasten-Ober- und -Unterteil, Zahnriemen, Zahnriemenscheibe und Zahnriemen- schutzkasten-Hinterteil ab- und anbauen	180	300	180	300	180	300
M 6/3	<u>Lüfter aus- und einbauen:</u> Umfast: Bei GT-Typen Kühler aus- und einbauen	20	35	20	35	60	100
M 6/4	<u>Lüfter mit Lüfternabe und Keilriemenscheibe aus- und einbauen:</u> Umfast: Alle Arbeiten wie M 6/1 und M 6/3 sowie Keilriemen ab- und auflegen	75	125	75	125	90	150
M 6/5	<u>Thermostat (Temperaturregler) aus- und einbauen:</u> Umfast: Kühlsystem und Heizung auffüllen und entlüften	30	50	30	50	30	50
M 6/6	<u>Thermostat (Temperaturregler) prüfen:</u> (ist ausgebaut)	A.Z.	A.Z.	A.Z.	A.Z.	A.Z.	A.Z.
M 6/7	<u>Keilriemen erneuern:</u> Umfast: Keilriemenspannung und Fluchtung prüfen, evtl. einstellen	15	25	15	25	15	25
M 6/8	<u>Untere Keilriemenscheibe mit Flansch aus- und einbauen:</u> Umfast: Alle Arbeiten wie M 6/7 sowie Flansch zur Riemenscheibe abziehen	45	75	45	75	45	75
M 6/9	<u>Oberen Kühlwasserschlauch aus- und einbauen:</u> Umfast: Kühlsystem und Heizung auffüllen und entlüften	30	50	30	50	30	50
M 6/10	<u>Unteren Kühlwasserschlauch aus- und einbauen:</u> Umfast: Kühlsystem und Heizung auffüllen und entlüften	30	50	30	50	30	50
M 6/11	<u>Unteren Kühlwasserschlauch (kurs) aus- und einbauen:</u> Umfast: Kühlsystem mit Heizung auffüllen und entlüften	30	50	30	50	30	50

Pos.	Arbeitsbezeichnung	GLAS 1700		GLAS 1700 TS		GLAS 1300 GT 1700 GT	
		Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.
M 6/12	Kühlwasser-Kurzschluß-Schlauch aus- und einbauen: Umfaßt: Kühlsystem mit Heizung auffüllen und entlüften	30	50	30	50	30	50
M 6/13	Wasserablaß-Ventil am Zylinderkurbelgehäuse aus- und einbauen: Umfaßt: Kühlsystem mit Heizung auffüllen und entlüften	30	50	30	50	30	50
M 7 - Auspuffanlage							
M 7/1	Auspuffkrümmer aus- und einbauen bzw. Dichtung erneuern: Umfaßt: Auspuffrohr ab- und anflanschen	60	100	60	100	60	100
M 7/2	Vorderes Auspuffrohr aus- und einbauen: Umfaßt: Dichtung und selbstsichernde Muttern erneuern	45	75	45	75	45	75
M 7/3	Vorschalldämpfer aus- und einbauen:	60	100	60	100	60	100
M 7/4	Schalldämpfer bzw. Nachschalldämpfer aus- und einbauen:	60	100	60	100	60	100
M 7/5	Hinteres Auspuffrohr aus- und einbauen:	30	50	30	50	30	50
M 7/6	Auspuffdichtung erneuern: Umfaßt: Auspuffrohr ab- und anflanschen	20	35	20	35	20	35

Pos.	Arbeitsbezeichnung	GLAS 1700		GLAS 1700TS		GLAS 1300GT 1700GT	
		Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.
M 7/7	<u>Auspuff-Aufhängung am Schalldämpfer bzw. Nachschalldämpfer erneuern:</u>	30	50	30	50	30	50
M 7/8	<u>Auspuff-Aufhängung hinten erneuern:</u>	15	25	15	25	15	25
M 7/9	<u>Auspuff-Anlage kplt. aus- und einbauen:</u> <u>Umfaßt nicht: Auspuffkrümmer aus- und einbauen</u>	90	150	90	150	90	150

Arbeitsbezeichnung

G = GETRIEBE

G 1 - Wechselgetriebe

G 1/1 Getriebe aus- und einbauen:

Umfast: Kupplung einstellen, Schaltwelle trennen und verbinden, Rückwärtsgang-Scheinwerfer-Schaltekontakt trennen und verbinden, Gelenkwelle ab- und anmontieren

G 1/2 Getriebegehäuse erneuern:

(Getriebe ist ausgebaut)

Umfast: Gehäuse vollständig zerlegen, Antriebs-, Abtriebs- und Vorgelegewelle zerlegen, Schaltstangen ausbauen, Teile reinigen, prüfen, erforderliche Teile ersetzen, Getriebewellen montieren, einschl. Schaltbetätigung sowie Getriebewellen einbauen, Gehäusehälften zusammenbauen

G 1/3 Getriebe vollständig überholen:

(Getriebe ist ausgebaut)

Umfast: Gehäuse vollständig zerlegen, Antriebs-, Abtriebs- und Vorgelegewelle zerlegen, Schaltstangen ausbauen, Teile reinigen, prüfen, erforderliche Teile, wie 4 Kugellager erneuern, Synchronring und Schaltmuffen erneuern oder kompl. Radsatz erneuern, Getriebewellen montieren, einschl. Schaltbetätigung sowie Getriebewellen einbauen, zusammenbauen

G 1/4 Vorderen Radialdichtring ersetzen:

(Getriebe ist ausgebaut)

Umfast: Ggf. Öl auffüllen

G 1/5 Hinteren Radialdichtring ersetzen:

(Getriebe ist ausgebaut)

Umfast: montieren, Öl auffüllen

GLAS 1700	GLAS 1700TS	GLAS 1300GT 1700GT
Norm. Min.	Norm. Min.	Norm. Min.
Dez. Min.	Dez. Min.	Dez. Min.
225	225	225
375	375	375
230	230	230
380	380	380
330	330	330
550	550	550
30	30	30
50	50	50
30	30	30
50	50	50

Pos.	Arbeitsbezeichnung	GLHS 1700		GLHS 1700TS		GLHS 1300GT 1700GT	
		Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.
G 1/6	Tachoantrieb ersetzen: (Getriebe ist ausgebaut) Umfaßt: Öl ablassen und auffüllen	30	50	30	50	30	50
G 1/7	Tachoantrieb ersetzen: (Getriebe ist eingebaut) Umfaßt: Öl ablassen und auffüllen	45	75	30	50	45	75
G 4/1	Schaltbock aus- und einbauen: Umfaßt: Kardanwelle aus- und einbauen, Schaltung einstellen	90	150	90	150	90	150

G 4 - Schaltung

Arbeitsbezeichnung

K - KRAFTSTOFF-AUFBEREITUNG

K 1 - Vergaser

K 1/1 Vergaser aus- und einbauen:

Umfaßt: Filteranschluß lösen und befestigen, Seilzüge ab- und anschließen, Motorleerlauf einstellen

K 1/2 Schwimmergehäuse aus- und einbauen:

K 1/3 Vergaser überholen:

(Vergaser ist ausgebaut)

Umfaßt: Zerlegen, Teile reinigen, prüfen, erforderliche Teile ersetzen und Vergaser zusammensetzen

K 1/4 Doppelvergaser überholen:

(Vergaser sind ausgebaut)

Umfaßt: Zerlegen, Teile reinigen, prüfen, erforderliche Teile ersetzen und Vergaser zusammensetzen

K 1/5 Vergaser reinigen:

(Vergaser ist ein- oder ausgebaut)

Umfaßt: Vergaser-Oberteil abnehmen, Schwimmer und Schwimmerventil, Mischrohr, Vergaser-Unterteil reinigen sowie prüfen, Teile zusammenbauen, Motorleerlauf einstellen

K 1/6 Doppelvergaser reinigen:

(Vergaser sind ausgebaut)

Umfaßt: Vergaserabdeckplatten abnehmen, Mittelzerstüber sowie Vergasergehäuse reinigen, prüfen, Teile zusammenbauen, Leerlauf einstellen

GLAS 1700	Norm. Min.	Dez. Min.	GLAS 1700 TS		GLAS 1300 GT 1700 GT	
			Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.
40	65		60	100	60	100
50	85		30	50	30	50
40	65		60	100	60	100
			45	75	45	75

Pos.	Arbeitsbezeichnung	GLAS 1700		GLAS 1700 TS		GLAS 1300 GT 1700 GT	
		Norm. Min.	Des. Min.	Norm. Min.	Des. Min.	Norm. Min.	Des. Min.
K 1/7	Kraftstoffniveaustand prüfen: Umfaßt: Vergaser-Oberteil ab- und anbauen	20	35				
K 1/8	Kraftstoffniveaustand in der Schwimmerkammer prüfen:						
K 1/9	Kraftstoffniveaustand in der Überlaufkammer (Vergaser) prüfen: (Vergaser ist ausgebaut)			20	35	20	35
K 1/10	Ansaugrohr aus- und einbauen: Umfaßt: Kühlwasser ablassen, auffüllen und Kühlsystem mit Heizung entlüften, Vergaser aus- und einbauen, sämtliche Seilzüge, Leitungen und Anschlüsse ab- und anschließen, Motor-Leerlauf einstellen	55	80	30	50	30	50
K 1/11	Motorleerlauf prüfen bzw. einstellen:	o.B.o.B.	o.B.	o.B.o.B.	o.B.	o.B.	o.B.
K 2 - Ansaugluftfilter							
K 2/1	Ansaugluftfilter oder Naßluftfilter ab- und anbauen:	15	25	15	25	15	25
K 2/2	Ansaugluftfiltereinsatz erneuern:	o.B.o.B.					
K 2/3	Naßluftfilter reinigen:			o.B.o.B.	o.B.	o.B.o.B.	o.B.

Arbeitsbezeichnung

K 3 - Kraftstoffförderpumpe - Filter - Leitungen

Kraftstoff-Förderpumpe aus- und einbauen:

Umfaßt: Pumpendruck prüfen bzw. berichtigen

Kraftstoff-Förderpumpe überholen:

(Pumpe ist ausgebaut)

Umfaßt: Zerlegen, Teile reinigen, ggf. ersetzen und zusammenbauen

Kraftstoff-Doppelpumpe überholen:

(Pumpe ist ausgebaut)

Umfaßt: Zerlegen, Teile reinigen, ggf. ersetzen und zusammenbauen

Kraftstoff-Filter aus- und einbauen:

Kraftstoff-Rohrleitung aus- und einbauen oder ersetzen:

(Hauptleitung vom Tank zum Filter)

Kraftstoff-Rohrleitung aus- und einbauen oder ersetzen:

(Leitung vom Filter zur Kraftstoffpumpe)

Umfaßt: Kühler aus- und einbauen, Kühlsystem mit Heizung auffüllen, entlüften sowie Kühlerbefestigungsbleche ab- und anbauen

Kraftstoffschlauch erneuern:

(Tank-Hauptleitung)

Umfaßt: Rücksitze aus- und einbauen, Kettenschleeren und auffüllen

Kraftstoffschlauch erneuern:

(Hauptleitung - Filter)

Kraftstoffschlauch erneuern:

(Filter - vordere Leitung)

Pos.	Arbeitsbezeichnung	GLAS 1700		GLAS 1700TS		GLAS 1300GT 1700GT	
		Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.
K 3/1	Kraftstoff-Förderpumpe aus- und einbauen: Umfaßt: Pumpendruck prüfen bzw. berichtigen	30	50	30	50	30	50
K 3/2	Kraftstoff-Förderpumpe überholen: (Pumpe ist ausgebaut) Umfaßt: Zerlegen, Teile reinigen, ggf. ersetzen und zusammenbauen	45	75				
K 3/3	Kraftstoff-Doppelpumpe überholen: (Pumpe ist ausgebaut) Umfaßt: Zerlegen, Teile reinigen, ggf. ersetzen und zusammenbauen			90	150	90	150
K 3/4	Kraftstoff-Filter aus- und einbauen:	20	35	20	35	20	35
K 3/5	Kraftstoff-Rohrleitung aus- und einbauen oder ersetzen: (Hauptleitung vom Tank zum Filter)	40	65	40	65	30	50
K 3/6	Kraftstoff-Rohrleitung aus- und einbauen oder ersetzen: (Leitung vom Filter zur Kraftstoffpumpe) Umfaßt: Kühler aus- und einbauen, Kühlsystem mit Heizung auffüllen, entlüften sowie Kühlerbefestigungsbleche ab- und anbauen	80	135	80	135	75	125
K 3/7	Kraftstoffschlauch erneuern: (Tank-Hauptleitung) Umfaßt: Rücksitze aus- und einbauen, Kettenschleeren und auffüllen	A.Z.	A.Z.	A.Z.	A.Z.	A.Z.	A.Z.
K 3/8	Kraftstoffschlauch erneuern: (Hauptleitung - Filter)	A.Z.	A.Z.	A.Z.	A.Z.	A.Z.	A.Z.
K 3/9	Kraftstoffschlauch erneuern: (Filter - vordere Leitung)	A.Z.	A.Z.	A.Z.	A.Z.	A.Z.	A.Z.

Arbeitsbezeichnung

Pos.		GLFS 1700		GLFS 1700 TS		GLFS 1300 GT 1700 GT	
		Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.
K 3/10	Kraftstoffschlauch erneuern: (vordere Leitung - Kraftstoffpumpe)	A.Z. A.Z.		A.Z. A.Z.		A.Z. A.Z.	
K 3/11	Kraftstoffschlauch erneuern: (Kraftstoffpumpe - Vergaser)	A.Z. A.Z.					
K 3/12	Kraftstoffschlauch erneuern: (Kraftstoffpumpe - Schwimmerkammer)			A.Z. A.Z.		A.Z. A.Z.	
K 3/13	Kraftstoffschlauch erneuern: (Schwimmerkammer - Vergaser)			A.Z. A.Z.		A.Z. A.Z.	
K 4 - Kraftstoffbehälter							
K 4/1	Kraftstoff-Behälter aus- und einbauen:	120	200	120	200	120	200
K 4/2	Kraftstoff-Tauchrohrgeber aus- und einbauen: Umfaßt: Bei GT-Typen Rückenlehnen und Hutablage aus- und einbauen	A.Z. A.Z.		A.Z. A.Z.		A.Z. A.Z.	
K 5 - Betätigung							
K 5/1	Gasbowdenzug ersetzen:	15	25	15	25	15	25
K 5/2	Starterbowdenzug ersetzen:			15	25	15	25

Arbeitsbezeichnung

F = FAHRGESTELL

F 1 - Fußhebelwerk

- F 1/1 Kupplungspedal aus- und einbauen:
Umfaßt: Kupplungspedal ab- und anbauen
- F 1/2 Rückholfeder für Kupplungspedal aus- und einbauen:
Umfaßt: Feder ab- und anbauen
- F 1/3 Bremspedal aus- und einbauen:
Umfaßt: Spiel der Kolbendruckstange zum Hauptbremszylinder prüfen bzw. berichtigen
- F 1/4 Rückholfeder zum Bremspedal aus- und einbauen:
Umfaßt: Alle Arbeiten wie F 1/3
- F 1/5 Gaspedal aus- und einbauen:
Umfaßt: Gaspedal (Lagerbock) ab- und anbauen
- F 1/6 Rückholfeder zum Gaspedal aus- und einbauen:
- F 1/7 Trittplatte zum Gaspedal aus- und einbauen:

GLAS 1700	Norm. Min.	Dez. Min.	GLAS 1700 TS	Norm. Min.	Dez. Min.	GLAS 1300 GT 1700 GT	Norm. Min.	Dez. Min.
	30	50		30	50		30	50
	30	50		30	50		30	50
	30	50		30	50		30	50
	30	50		30	50		30	50
	30	50		30	50		30	50
	30	50		30	50		30	50
	15	25		15	25		15	25

Arbeitsbezeichnung

V = VORDERACHSE

V 1 - Federung

Vorderradfeder links oder rechts aus- und einbauen, evtl. ersetzen:

Stoßdämpfer links oder rechts aus- und einbauen, ggf. ersetzen:

(Stoßdämpfer beim GLAS 1700 bis Fg.-Nr.: 112-006 550, Stoßdämpfer beim GLAS 1700 TS bis Fg.-Nr.: 112-006 458, Stoßdämpfer beim GLAS 1300 GT/1700 GT bis Fg.-Nr.: 211-003 206)

Umfaßt: Vorderradfeder aus- und einbauen

Stoßdämpfer links oder rechts aus- und einbauen, ggf. ersetzen:

(Stoßdämpfer beim GLAS 1700 ab Fg.-Nr.: 112-006 550, Stoßdämpfer beim GLAS 1700 TS ab Fg.-Nr.: 112-006 458, Stoßdämpfer beim GLAS 1300 GT/1700 GT ab Fg.-Nr.: 211-003 206)

Vorderachsträger kompl. aus- und einbauen:

Umfaßt nicht: Spur und Sturz prüfen

Vorderachsträger wechseln (erneuern):

Umfaßt: Alle Arbeiten wie V 1/4 und Anbauteile ab- und anbauen

GLAS 1700	Norm. Min.	Dez. Min.	GLAS 1700 TS	Norm. Min.	Dez. Min.	GLAS 1300 GT 1700 GT	Norm. Min.	Dez. Min.
	150	250		150	250		150	250
	120	200		120	200		120	200
	30	50		30	50		30	50
	270	450		270	450		270	450
	720	1200		720	1200		720	1200

Arbeitsbezeichnung

V 2 - Nabe

V 2/1 Vorderradnabe (Scheibenbremse) links oder rechts aus- und einbauen:
Umfaßt: Rad ab- und anbauen, Festsattel ab- und anbauen

V 2/2 Radnabenlager mit Wellendichtung aus- und einbauen, evtl. erneuern:
(Nabe ist ausgebaut)
Umfaßt: Reinigen und prüfen (Radnabe ggf. erneuern)

V 3 - Schwenklager - Achsschenkel

V 3/1 Achsschenkel links oder rechts aus- und einbauen, evtl. erneuern
Umfaßt: Achsschenkel vom Trag- und Führungsgelenk lösen, Festsattel, Vorderradnabe, Abdeckscheiben und Spurbel aus- und einbauen, Spur prüfen und einstellen

V 3/2 Führungsgelenk links oder rechts aus- und einbauen evtl. erneuern:
Umfaßt: Spur und Sturz prüfen
Umfaßt nicht: Spur und Sturz einstellen

V 3/3 Traggelenk links oder rechts aus- und einbauen, evtl. erneuern:
Umfaßt: Spur und Sturz prüfen, sowie einstellen, unteren Querlenker ausbauen und Trag-
gelenk mit einer Hydraulikpresse (6-7 t) wechseln

V 4 - Vorderradschwinge

V 4/1 Querlenker links od. rechts aus- und einbauen evtl. erneuern:
Umfaßt: Stoßdämpfer, Vorderradfeder und Traggelenk aus- und einbauen, einschl. Spur und
Sturz einstellen (Traggelenk kann nur mit einer Hydraulikpresse (6-7 t) gewechselt
werden)

GLAS 1700	Norm. Min.	Dez. Min.	GLAS 1700 TS	Norm. Min.	Dez. Min.	GLAS 1300 GT 1700 GT	Norm. Min.	Dez. Min.
75	125		75	125		75	125	
20	35		20	35		20	35	
120	200		120	200		120	200	
45	75		45	75		45	75	
165	275		165	275		165	275	
165	275		165	275		165	275	

Pos.	Arbeitsbezeichnung	GLAS 1700		GLAS 1700 TS		GLAS 1300 GT 1700 GT	
		Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.
V 4/2	Querlenker oben links oder rechts aus- und einbauen evtl. erneuern: Umfaßt: Querlenker vom Führungsgelenk und Achsträger lösen sowie Spur und Sturz einstellen	55	90	55	90	55	90
V 5 - Lenkgetriebe, Spurstange, Lenkhebel							
V 5/1	<u>Vorspur prüfen:</u>	15	25	15	25	15	25
V 5/2	<u>Vorspur prüfen und einstellen:</u>	45	75	45	75	45	75
V 5/3	<u>Sturz und Nachlauf prüfen:</u>	A.Z.	A.Z.	A.Z.A.Z.	A.Z.	A.Z.	A.Z.
V 5/4	<u>Gesamtes Fahrzeug optisch vermessen:</u>	A.Z.	A.Z.	A.Z.A.Z.	A.Z.	A.Z.	A.Z.
V 5/5	Linke, rechte oder mittlere Spurstange aus- und einbauen oder ersetzen: <u>Umfaßt: Spur prüfen und einstellen</u>	75	125	75	125	75	125
V 5/6	Linke, rechte und mittlere Spurstange aus- und einbauen oder ersetzen: <u>Umfaßt: Spur prüfen und einstellen</u>	120	200	120	200	120	200
V 5/7	Lenkstockhebel oder Schlepphebel aus- und einbauen oder ersetzen: <u>Umfaßt: Spurstangen aus- und einbauen, einschl. Spur prüfen</u>	75	125	75	125	75	125
V 5/8	Spurhebel links oder rechts aus- und einbauen: <u>Umfaßt: Spur prüfen</u>	60	100	60	100	60	100

Arbeitsbezeichnung

Pos.		GLAS 1700		GLAS 1700 TS		GLAS 1300 GT 1700 GT	
		Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.
V 5/9	<u>Lenkgetriebe kplt. aus- und einbauen:</u> Umfaßt: Lenksäule und Spurstangen lösen, sowie Lenkstockhebel aus- und einbauen und Spur prüfen	120	200	120	200	120	200
V 5/10	<u>Lenkgetriebe vollständig überholen:</u> (Lenkgetriebe ist ausgebaut) Umfaßt: Zerlegen, Teile reinigen, prüfen, ggf. ersetzen, zusammenbauen, einstellen, einschließl. Öl auffüllen	60	100	60	100	60	100
V 6 - Lenkrohrverkleidung, Lenkrad							
V 6/1	<u>Lenkrad aus- und einbauen:</u>	30	50	30	50	30	50
V 6/2	<u>Lenkrohrverkleidung aus- und einbauen:</u> Umfaßt: Lenkrad ab- und anbauen, Blinkerschalter aus- und einbauen	45	75	45	75	90	150
V 6/3	<u>Lenkrohrlager aus- und einbauen:</u> Umfaßt: Lenkrad ab- und anbauen, Lenkrohrverkleidung lösen und hochschieben	45	75	45	75	45	75
V 6/4	<u>Lenksicherheitschloß aus- und einbauen:</u> Umfaßt: Batterie ab- und anklemmen, Kabel ab- und anschließen, Lenkrad, Lenkrohrverkleidung und Lenkrohrschele aus- und einbauen, Lenkgetriebe im Lagerbock lockern und festschrauben (Bei GT-Typen, zusätzlich Frischluft und Heizungszug an- und abbauen)	75	125	75	125	150	250

Arbeitsbezeichnung

H = HINTERACHSE

H 1 - Federung

Hinterachsfeder links oder rechts aus- und einbauen oder ersetzen:

Hinterachsstoßdämpfer links oder rechts aus- und einbauen, einschl. prüfen:

Gummirollfeder aus- und einbauen (progressive Federung):

H 2 - Hinterachse

Hinterachse kplt. mit Differentialgetriebe aus- und einbauen:

Umfaßt: Hinterachsfedern einschließlich Räder aus- und einbauen, Bremsen entlüften

Hinterachse vollständig überholen:

(Hinterachse ist ausgebaut)

Umfaßt: Bremsstromeln abbauen, Ankerplatten lösen, Achskörper vom Differential entfernen, Steckachsen mit Radialkugellagern ausbauen, Differential zerlegen, sämtliche Teile reinigen, prüfen, ggf. ersetzen, Teile wieder montieren, Öl im Differential auffüllen

Steckachse aus- und einbauen oder ersetzen:

(Hinterachse ist aus- oder eingebaut)

Umfaßt: Rad abnehmen, Bremsstrommel und Lagerdeckel ab- und anbauen, Rad wieder montieren

Pos.	Arbeitsbezeichnung	GLAS 1700		GLAS 1700 TS		GLAS 1300 GT 1700 GT	
		Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.
H 1/1	Hinterachsfeder links oder rechts aus- und einbauen oder ersetzen:	105	175	105	175	105	175
H 1/2	Hinterachsstoßdämpfer links oder rechts aus- und einbauen, einschl. prüfen:	45	75	45	75	45	75
H 1/3	Gummirollfeder aus- und einbauen (progressive Federung):	20	35	20	35	20	35
H 2/1	Hinterachse kplt. mit Differentialgetriebe aus- und einbauen: Umfaßt: Hinterachsfedern einschließlich Räder aus- und einbauen, Bremsen entlüften	210	350	210	350	210	350
H 2/2	Hinterachse vollständig überholen: (Hinterachse ist ausgebaut) Umfaßt: Bremsstromeln abbauen, Ankerplatten lösen, Achskörper vom Differential entfernen, Steckachsen mit Radialkugellagern ausbauen, Differential zerlegen, sämtliche Teile reinigen, prüfen, ggf. ersetzen, Teile wieder montieren, Öl im Differential auffüllen	300	500	300	500	300	500
H 2/3	Steckachse aus- und einbauen oder ersetzen: (Hinterachse ist aus- oder eingebaut) Umfaßt: Rad abnehmen, Bremsstrommel und Lagerdeckel ab- und anbauen, Rad wieder montieren	60	100	60	100	60	100

Arbeitsbezeichnung

Pos.		GLAS 1700		GLAS 1700 TS		GLAS 1300 GT 1700 GT	
		Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.
H 2/4	Äußeres Rillenkugellager für Steckachse links oder rechts ersetzen: (Hinterachse ist aus- oder eingebaut) Umfaßt: Rad abnehmen, Bremsstrommel und Lagerdeckel ab- und anbauen, Steckachse aus- und einbauen, Rad wieder montieren	60	100	60	100	60	100
H 2/5	Radialdichtring-Wellendichtring von der Steckachse ersetzen: (Hinterachse ist aus- oder eingebaut) Umfaßt: Rad abnehmen, Bremsstrommel und Lagerdeckel ab- und anbauen, Rad wieder montieren	45	75	45	75	45	75
H 2/6	Achskörper links oder rechts ersetzen: (Hinterachse ist ausgebaut) Umfaßt: Bremsstrommel und Lagerdeckel einschl. Ankerplatte ab- und anbauen, Steckachse aus- und einbauen sowie Bremsleitung ab- und anbauen	90	150	90	150	90	150
H 2/7	Achskörper links oder rechts ersetzen: (Hinterachse ist eingebaut) Umfaßt: Rad, Bremsstrommel und Lagerdeckel ab- und anbauen, Panhardstab ausbauen, Steckachse, Bremsleitung, Federbriden, einschl. Gehängelaschen von der Blattfeder aus- und einbauen, Bremse ehtlüften	150	250	150	250	120	200
H 2/8	Panhard-Stab erneuern:	30	50	30	50	30	50
H 3/1	Hinterradnabe (Bremsstrommel) ab- und anbauen oder ersetzen: Umfaßt: Rad ab- und anbauen	30	50	30	50	30	50

H 3 - Nabe

Arbeitsbezeichnung

Pos.		GLAS 1700		GLAS 1700TS		GLAS 1300GT 1700GT	
		Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.
H 4/1	<u>H 4 - Antrieb, Gelenkwellen</u> <u>Gelenkwelle kplt. (Kardanwelle) aus- und einbauen oder ersetzen:</u>	60	100	60	100	60	100
H 5/1	<u>H 5 - Differential</u> <u>Ausgleichgetriebe (Differential) aus- und einbauen:</u> <u>Umfaßt: Gelenkwelle, Federbriden an einer Feder u. Achskörperhälfte am Differential ab- und anbauen. Bremsleitung am Verteilerstück ab- und anbauen sowie entlüften</u>	150	250	150	250	150	250
H 5/2	<u>Ausgleichgetriebe (Differential) aus- und einbauen:</u> <u>(Hinterachse ist ausgebaut)</u> <u>Umfaßt: Bremsleitung ab- und anbauen</u>	45	75	45	75	45	75
H 5/3	<u>Ausgleichgetriebe (Differential) vollständig überholen:</u> <u>(Ausgleichgetriebe ist ausgebaut)</u> <u>Umfaßt: Zerlegen, reinigen, Teile prüfen, erforderliche Teile ersetzen, einschl. einstellen und Öl auffüllen</u>	135	225	135	225	135	225
H 5/4	<u>Radialdichtring vom Ausgleichgetriebe (Differential) ersetzen:</u> <u>(Hinterachse ist eingebaut)</u> <u>Umfaßt: Gelenkwelle ab- und anflanschen, Mitnehmerflansch und Triebeling aus- und einbauen sowie Distanzhülse (Stauchhülse) für Triebeling erneuern</u>	120	200	120	200	120	200

Arbeitsbezeichnung

BREMSEN - RÄDER

B 1 - Bremsen

B Bremse einstellen (Hand- und Fußbremse):

1/1 Umfaßt: Bremsflüssigkeit prüfen, Rohrleitung und Schläuche auf Dichtheit und Beschädigung prüfen

B Bremse entlüften:

1/2 Umfaßt: Bremsflüssigkeit nachfüllen

B Bremsanlage vollständig überholen:

1/3 Umfaßt: Räder, Bremstrommeln ab- und anbauen, Bremsbacken, Haupt- und Radbremszylinder, Bremsleitungen, Bremsschläuche und Handbremse prüfen, schadhafte Teile ersetzen, Seitenschlag der Brems Scheiben sowie Dickentoleranz prüfen, Kolbenstellung prüfen, Bremse einstellen und entlüften

B Bremsbeläge beider Vorderräder prüfen, ggf. erneuern:

1/4 Umfaßt: Räder ab- und anbauen, Bremsbeläge aus- und einbauen, prüfen und ggf. erneuern, Kolbenstellung prüfen, ggf. einstellen

B Bremsbeläge beider Hinterräder erneuern:

1/5 Umfaßt: Räder und Bremstrommel ab- und anbauen, Bremsbacken aus- und einbauen, Belag erneuern, einschl. Bremse einstellen

B 1 Radbremszylinder aus- und einbauen, evtl. ersetzen:

1/6 Umfaßt: Rad, Bremstrommel und Bremsbacken aus- und einbauen, Bremse einstellen und entlüften, Bremsflüssigkeit prüfen

B 1 Festsattel aus- und einbauen, bzw. ersetzen:

1/7 Umfaßt: Rad ab- und anbauen, Bremse entlüften

Pos.	Arbeitsbezeichnung	GLAS 1700		GLAS 1700 TS		GLAS 1300 GT 1700 GT	
		Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.
		45	75	45	75	45	75
		30	50	30	50	30	50
		330	550	330	550	330	550
		60	100	60	100	60	100
		120	200	120	200	120	200
		60	100	60	100	60	100
		60	100	60	100	60	100

Arbeitsbezeichnung

Pos.		GLAS 1700		GLAS 1700 TS		GLAS 1300 GT 1700 GT	
		Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.
B 1/8	<u>1 Radbremszylinder überholen:</u> (Radbremszylinder ist aus- oder eingebaut) Umfaßt: Zerlegen, reinigen, Teile prüfen, schadhafte Teile ersetzen und zusammenbauen	15	25	15	25	15	25
B 1/9	<u>1 Festsattel überholen:</u> Umfaßt: Festsattel aus- und einbauen, zerlegen, reinigen, Teile prüfen, schadhafte Teile ersetzen, zusammenbauen, Bremse entlüften	60	100	60	100	60	100
B 1/10	<u>Hauptbremszylinder aus- und einbauen oder ersetzen:</u> Umfaßt: Bremse entlüften bzw. Bremsflüssigkeit nachfüllen	75	125	75	125	75	125
B 1/11	<u>Hauptbremszylinder überholen:</u> (Hauptbremszylinder ist ausgebaut) Umfaßt: Zerlegen, Teile reinigen, prüfen und schadhafte Teile ersetzen sowie zusammenbauen	30	50	30	50	30	50
B 1/12	<u>Bremsverstärker aus- und einbauen:</u> Umfaßt: Bremse entlüften			60	100		
B 1/13	<u>1 Radbremsschlauch vorne links, rechts oder hinten aus- und einbauen, ggf. ersetzen:</u> Umfaßt: Bremse entlüften bzw. Bremsflüssigkeit nachfüllen	45	75	45	75	45	75
B 1/14	<u>Verteiler von der Hinterachse ab- und anbauen:</u> Umfaßt: Bremse entlüften bzw. Bremsflüssigkeit nachfüllen	45	75	45	75	45	75
B 1/15	<u>Bremsrohrleitung links oder rechts von der Hinterachse ab- und anbauen:</u> Umfaßt: Bremse entlüften bzw. Bremsflüssigkeit nachfüllen	45	75	45	75	45	75
B 1/16	<u>Bremsrohrleitung vom Hauptzylinder zur Hinterachse ab- und anbauen, ggf. erneuern:</u> Umfaßt: Bremse entlüften bzw. Bremsflüssigkeit nachfüllen	90	150	90	150	90	150
B 1/17	<u>Bremsrohrleitung vorne links oder rechts aus- und einbauen:</u> Umfaßt: Bremse entlüften bzw. Bremsflüssigkeit nachfüllen	45	75	45	75	45	75

Arbeitsbezeichnung

Pos.		GLAS 1700		GLAS 1700 TS		GLAS 1300 GT 1700 GT	
		Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.
B 1/18	1 Ankerplatte hinten ab- und anbauen, ggf. erneuern: Umfaßt: Teile reinigen, prüfen, ggf. ersetzen, Bremse entlüften und einstellen Umfaßt nicht: Radbremszylinder sowie Bremsbacken instandsetzen	75	125	75	125	75	125
B 1/19	Abdeckscheibe links oder rechts vorne aus- und einbauen bzw. erneuern: Umfaßt: Rad ab- und anbauen, Nabe aus- und einbauen, Radlagerspiel einstellen	75	125	75	125	75	125
B 2 - Handbremse							
B 2/1	<u>Handbremse einstellen:</u>	15	25	15	25	15	25
B 2/2	Handbremshebel kplt. aus- und einbauen: Umfaßt: Bremse einstellen	45	75	45	75	45	75
B 2/3	Handbremsseil links oder rechts aus- und einbauen oder ersetzen: Umfaßt: Bremstrommel aus- und einbauen, Bremse einstellen	60	100	60	100	60	100
B 3 - Wagenräder							
B 3/1	<u>1 Rad kplt. ab- und anbauen:</u>	A.Z.	A.Z.	A.Z.	A.Z.	A.Z.	A.Z.
B 3/2	<u>1 Scheibenrad (Felge) auswechseln:</u> (Rad ist abgebaut)	A.Z.	A.Z.	A.Z.	A.Z.	A.Z.	A.Z.
B 3/3	<u>Räder untereinander austauschen:</u>	A.Z.	A.Z.	A.Z.	A.Z.	A.Z.	A.Z.

Pos.	Arbeitsbezeichnung	GLAS 1700		GLAS 1700 TS		GLAS 1300 GT 1700 GT	
		Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.
B 3/4	<u>1 Rad ab- und anbauen einschl. Reifen montieren:</u>	A.Z. A.Z.		A.Z. A.Z.		A.Z. A.Z.	
B 3/5	<u>1 Rad statisch und dynamisch auswuchten:</u> <u>Umfaßt: ab- und anbauen</u>	A.Z. A.Z.		A.Z. A.Z.		A.Z. A.Z.	
B 3/6	<u>4 Räder statisch und dynamisch auswuchten:</u>	A.Z. A.Z.		A.Z. A.Z.		A.Z. A.Z.	
B 3/7	<u>Schneeketten an den Hinterrädern montieren:</u>	A.Z. A.Z.		A.Z. A.Z.		A.Z. A.Z.	

Pos.	Arbeitsbezeichnung	GLAS 1700		GLAS 1700 TS		GLAS 1300 GT 1700 GT	
		Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.
	<u>A = A U F B A U</u> =====						
	<u>A 1 - Karosserie</u>						
A 1/1	<u>Karosserie kplt. mit Türen erneuern:</u> <u>Umfaßt: Alle Anbauteile ab- und anbauen bzw. Karosserie vollständig komplettieren</u>	A.Z.A.Z.	A.Z.A.Z.	A.Z.A.Z.	A.Z.A.Z.	A.Z.A.Z.	A.Z.A.Z.
A 1/2	<u>Seitenteil vorne links oder rechts ersetzen:</u> <u>Umfaßt: Anbauteile ab- und anbauen</u>	A.Z.A.Z.	A.Z.A.Z.	A.Z.A.Z.	A.Z.A.Z.	A.Z.A.Z.	A.Z.A.Z.
A 1/3	<u>Seitenteil hinten links oder rechts ersetzen:</u> <u>Umfaßt: Anbauteile ab- und anbauen</u>	A.Z.A.Z.	A.Z.A.Z.	A.Z.A.Z.	A.Z.A.Z.	A.Z.A.Z.	A.Z.A.Z.
A 1/4	<u>Stirnwand vorne erneuern:</u> <u>Umfaßt: Alle Anbauteile ab- und anbauen</u> <u>Umfaßt nicht: Lackierarbeiten</u>	A.Z.A.Z.	A.Z.	A.Z.	A.Z.	A.Z.A.Z.	A.Z.A.Z.
A 1/5	<u>Heckteil ersetzen:</u> <u>Umfaßt: Anbauteile ab- und anbauen</u>	A.Z.A.Z.	A.Z.	A.Z.	A.Z.	A.Z.A.Z.	A.Z.A.Z.
A 1/6	<u>Dach erneuern:</u> <u>Umfaßt: Anbauteile ab- und anbauen</u>	A.Z.A.Z.	A.Z.	A.Z.	A.Z.	A.Z.A.Z.	A.Z.A.Z.
A 1/7	<u>Stehblech links oder rechts ersetzen:</u> <u>Umfaßt: Anbauteile ab- und anbauen</u>	A.Z.A.Z.	A.Z.	A.Z.	A.Z.	A.Z.A.Z.	A.Z.A.Z.
A 1/8	<u>Windschutzscheibe aus- und einbauen bzw. ersetzen:</u> <u>Umfaßt: Abdichten</u>	105 175	105 175	105 175	105 175	105 175	105 175
A 1/9	<u>Heckscheibe (Rückfenster) aus- und einbauen bzw. ersetzen:</u>	105 175	105 175	105 175	105 175	105 175	105 175

Pos.	Arbeitsbezeichnung	GLAS 1700		GLAS 1700 TS		GLAS 1300 GT 1700 GT	
		Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.
A 1/10	Kühlergrill aus- und einbauen (oben und unten): Umfaßt: Bei GT-Typen; Stoßstange und Kühler ab- und anbauen und Kühler entlüften	45	75	45	75	150	250
A 1/11	Zierteil vorne aus- und einbauen:	30	50	30	50		
A 1/12	Stoßstange vorne ab- und anbauen bzw. ersetzen:	45	75	45	75	45	75
A 1/13	Stoßstange hinten ab- und anbauen bzw. ersetzen: Umfaßt: Kennzeichenleuchten einschl. bei den GT-Fahrzeugen Rückfahrscheinwerfer ab- und anbauen	45	75	45	75	60	100
A 1/14	Stoßstangenecke links oder rechts ab- und anbauen bzw. ersetzen:	30	50	30	50	30	50
A 1/15	Stoßstangenmittelteil ab- und anbauen bzw. ersetzen: Umfaßt: Stoßstange ab- und anbauen	60	100	60	100	20	35
A 1/16	Türabdichtgummi hinten und vorne für Türrahmen links oder rechts ersetzen:	30	50	30	50	30	50
A 1/17	Vorderes Firmenzeichen ab- und anbauen: Umfaßt: Kühler aus- und einbauen und entlüften (bei GT-Typen)	15	25	15	25	75	125
A 2/1	A 2 - Türen - Motorraumdeckel - Kofferraumdeckel Tür links oder rechts aus- und einbauen:						60 100 60 100
A 2/2	Tür links oder rechts ersetzen: Umfaßt: Tür aus- und einbauen, Anbauteile ab- und anbauen bzw. Tür komplettieren						240 400 240 400

Pos.	Arbeitsbezeichnung	GLAS 1700		GLAS 1700 TS		GLAS 1300 GT 1700 GT	
		Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.
A 2/3	<u>Oberes oder unteres Türscharnier aus- und einbauen:</u> <u>Umfaßt: Seitenverkleidung aus- und einbauen</u>	75	125	75	125	75	125
A 2/4	<u>Gleitstange (Türhalter) links oder rechts aus- und einbauen:</u> <u>Umfaßt: Seitenverkleidung aus- und einbauen</u>	60	100	60	100	60	100
A 2/5	<u>Türschloß an der vorderen Tür links oder rechts mit Sicherungsstange aus- und einbauen:</u> <u>Umfaßt: Seitenverkleidung aus- und einbauen</u>	60	100	60	100	60	100
A 2/6	<u>Türschloß an der hinteren Tür links oder rechts aus- und einbauen:</u>	60	100	60	100	60	100
A 2/7	<u>Außentürgriff hinten und vorne links oder rechts aus- und einbauen:</u> <u>Umfaßt: Seitenverkleidung aus- und einbauen</u>	30	50	30	50	30	50
A 2/8	<u>Schließkeil hinten und vorne links oder rechts aus- und einbauen einschl. einstellen:</u>	30	50	30	50	30	50
A 2/9	<u>Kurbelapparat links oder rechts vollständig aus- und einbauen ggf. erneuern:</u> <u>Umfaßt: Seitenverkleidung aus- und einbauen</u>	105	175	105	175	105	175
A 2/10	<u>Türscheibe links oder rechts aus- und einbauen ggf. erneuern:</u> <u>Umfaßt: Seitenverkleidung und Fensterrahmen mit Schwenkfenster aus- und einbauen</u>	135	225	135	225	135	225
A 2/11	<u>Schwenkfenster in der Tür links oder rechts kplt. aus- und einbauen, ggf. erneuern:</u> <u>Umfaßt: Seitenverkleidung aus- und einbauen</u>	60	100	60	100	75	125
A 2/12	<u>Fensterrahmen links oder rechts aus- und einbauen, ggf. erneuern:</u> <u>Umfaßt: Seitenverkleidung und Schwenkfenster vorne aus- und einbauen</u>	90	150	90	150	60	100
A 2/13	<u>Fensterführung links oder rechts erneuern:</u> <u>Umfaßt: Seitenverkleidung und Fensterrahmen mit Schwenkfenster aus- und einbauen</u>	90	150	90	150	45	75

Pos.	Arbeitsbezeichnung	GLAS 1700		GLAS 1700 TS		GLAS 1300 GT 1700 GT	
		Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.
A 2/14	Tür-, Seitenverkleidung links oder rechts aus- und einbauen, ggf. erneuern: Umfabt: Abdeckleiste hinten oder vorne, Armstütze, Innengriff und Kurbel aus- und einbauen	30	50	30	50	30	50
A 2/15	Türscheibe hinten links oder rechts aus- und einbauen, ggf. erneuern:	135	225	135	225		
A 2/16	Ausstellfenster hinten links oder rechts aus- und einbauen:					30	50
A 2/17	Kofferraumdeckel aus- und einbauen, ggf. ersetzen: Umfabt: Anbauteile aus- und einbauen	60	100	60	100	60	100
A 2/18	Schloß für Kofferraumdeckel aus- und einbauen:	20	35	20	35	20	35
A 2/19	1 Kofferraumdeckelschannier aus- und einbauen:	30	50	30	50	30	50
A 2/20	Kofferraumdeckelstütze links und rechts aus- und einbauen	30	50	30	50	20	35
A 2/21	Kofferraumdeckelstütze (Gasfeder) aus- und einbauen:						
A 2/22	Motorraumdeckel aus- und einbauen ggf. ersetzen: Umfabt: Einpassen	45	75	45	75	45	75
A 2/23	Motorraumdeckelstütze aus- und einbauen:	15	25	15	25	15	25
A 2/24	Fensterrahmen hinten links oder rechts aus- und einbauen:	90	150	90	150		
A 2/25	Hintere Seitenverkleidung links oder rechts ab- und anbauen: Umfabt: Ausstellfenster und Fensterabdichtung sowie Türgummi teilweise ab- und anbauen					90	150

Arbeitsbezeichnung

E = ELEKTRISCHE ANLAGE

E 1 - Sammler

Batterie (Sammler) aus- und einbauen ggf. erneuern:

Batterie (Sammler) ausbauen, reinigen, prüfen, dest. Wasser nachfüllen, Anschlüsse reinigen und einfetten, Batterie einbauen:

E 2 - Anlasser, Lichtmaschine

Anlasser aus- und einbauen:

Lichtmaschine aus- und einbauen:

Reglerschalter aus- und einbauen:
Umfaßt: Kabel ab- und anklennen

E 3 - Zündanlage

Zündspule ab- und anbauen:

Zündung prüfen:

Pos.	Arbeitsbezeichnung	GLAS 1700		GLAS 1700 TS		GLAS 1300 GT 1700 GT	
		Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.
E 1/1	Batterie (Sammler) aus- und einbauen ggf. erneuern:						
E 1/2	Batterie (Sammler) ausbauen, reinigen, prüfen, dest. Wasser nachfüllen, Anschlüsse reinigen und einfetten, Batterie einbauen:	15	25	15	25	15	25
E 2/1	Anlasser aus- und einbauen:	30	50	30	50	30	50
E 2/2	Lichtmaschine aus- und einbauen:	30	50	30	50	35	58
E 2/3	Reglerschalter aus- und einbauen: Umfaßt: Kabel ab- und anklennen	20	35	20	35	20	35
E 3/1	Zündspule ab- und anbauen:	20	35	20	35	20	35
E 3/2	Zündung prüfen:	30	50	30	50	30	50

Arbeitsbezeichnung

Pos.	Arbeitsbezeichnung	GLAS 1700		GLAS 1700TS		GLAS 1300GT 1700GT	
		Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.
E 3/3	<u>Zündzeitpunkt prüfen einschl. Unterbrecherkontakt prüfen, ggf. erneuern und einstellen:</u>	30	50	30	50	30	50
E 3/4	<u>Zündkerzen aus- und einbauen einschl. reinigen, prüfen und Elektrodenabstand einstellen:</u>	15	25	15	25	15	25
E 3/5	<u>Zündverteiler aus- und einbauen:</u> <u>Umfaßt: Unterbrecherkontakt und Zündung einstellen</u>	45	75	45	75	45	75
E 3/6	<u>Kontaktplatte am Lenksicherheitsschloß aus- und einbauen:</u>	20	35	20	35	20	35
E 3/7	<u>Stecker für Zündkerze ersetzen:</u>	0.B.	0.B.	0.B.	0.B.	0.B.	0.B.
E 3/8	<u>1 Zündkabel ersetzen:</u>						
E 3/9	<u>Sämtliche Zündkabel ersetzen:</u>						
E 4/1	<u>Scheinwerfer links oder rechts aus- und einbauen, einschl. einstellen:</u>	15	25	15	25	20	5
E 4/2	<u>Einen Reflektor mit Scheinwerferglas und sonstigen Zubehörteilen ersetzen:</u> <u>Umfaßt: Scheinwerfer aus- und einbauen, einschl. einstellen</u>	30	50	30	50	30	50

E 4 - Beleuchtung, Armaturenbrett

Pos.	Arbeitsbezeichnung	GLAS 1700		GLAS 1700 TS		GLAS 1300 GT 1700 GT	
		Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.
E 4/3	<u>Eine Bilux- oder Standlichtlampe ersetzen:</u>	o.B.	o.B.	o.B.	o.B.	o.B.	o.B.
E 4/4	<u>Scheinwerfer links und rechts einstellen:</u>	o.B.	o.B.	o.B.	o.B.	o.B.	o.B.
E 4/5	<u>Eine Schluß-Brems-Blink- u. Rückfahrcheinwerferleuchte aus- und einbauen oder ersetzen:</u> mit Lampenträger	20	35	20	35		
E 4/6	<u>Eine Schluß-Bremsleuchte (früher; Schluß-Blinkleuchte) mit Lampenträger aus- und einbauen oder ersetzen:</u>					20	35
E 4/7	<u>Eine hintere Blinkerleuchte (früher; Bremsleuchte) mit Lampenträger aus- und einbauen oder ersetzen:</u>					20	35
E 4/8	<u>Eine Glühlampe für Schluß-Brems- oder Blinkleuchte ersetzen:</u>	o.B.	o.B.	o.B.	o.B.	o.B.	o.B.
E 4/9	<u>Eine Rückfahrcheinwerferleuchte kplt. aus- und einbauen oder ersetzen:</u>					20	35
E 4/10	<u>Kennzeichenleuchten aus- und einbauen:</u>	15	25	15	25	15	25
E 4/11	<u>Soffittenlampe für Kennzeichenleuchte ersetzen:</u>	o.B.	o.B.	o.B.	o.B.	o.B.	o.B.
E 4/12	<u>Deckenleuchte (Innenleuchte) aus- und einbauen oder ersetzen:</u>	15	25	15	25	15	25
E 4/13	<u>Kugel- bzw. Soffittenlampe für Deckenleuchte (Innenleuchte) ersetzen:</u>	o.B.	o.B.	o.B.	o.B.	o.B.	o.B.
E 4/14	<u>Kugellampe für Parkleuchte ersetzen:</u>					15	25

Pos.	Arbeitsbezeichnung	GLAS 1700		GLAS 1700 TS		GLAS 1300 GT 1700 GT	
		Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.
E 4/15	<u>Blinkleuchte (vorne) vollst. aus- und einbauen:</u>	20	35	20	35	20	35
E 4/16	<u>Soffittenlampe oder Kugellampe für vordere Blinkleuchte ersetzen:</u>	o.B.	o.B.	o.B.	o.B.	o.B.	o.B.
E 4/17	<u>Bremslichtschalter aus- und einbauen:</u> <u>Umfaßt: Bremse entlüften, Bremsflüssigkeit nachfüllen</u>	30	50	30	50	30	50
E 4/18	<u>Sicherungsdose vollst. aus- und einbauen:</u> <u>Umfaßt: Kabel an- und abklemmen</u>	30	50	30	50	30	50
E 4/19	<u>Blinkerschalter aus- und einbauen:</u> <u>Umfaßt: Lenkrad ab- und anbauen einschl. Kabel ab- und anklemmen</u>	60	100	60	100	60	100
E 4/20	<u>Schrittschaltrelais aus- und einbauen:</u>	15	25	15	25	15	25
E 4/21	<u>Blinkgeber aus- und einbauen oder ersetzen:</u>	15	25	15	25	15	25
E 4/22	<u>Signalhorn aus- und einbauen oder ersetzen:</u>	15	25	15	25	15	25
E 4/23	<u>Signalknopf oder Signalling aus- und einbauen oder ersetzen:</u>	20	35	20	35	15	25
E 4/24	<u>Scheibenwischermotor aus- und einbauen:</u>	30	50	30	50	30	50
E 4/25	<u>Wischerarm aus- und einbauen oder ersetzen:</u>	o.B.	o.B.	o.B.	o.B.	o.B.	o.B.
E 4/26	<u>Antriebskurbel vom Wischermotor ersetzen:</u>	20	35	20	35	15	25

Arbeitsbezeichnung

Pos.	GLAS 1700	GLAS 1700TS	GLAS 1300GT 1700GT
	Norm. Min.	Norm. Min.	Norm. Min.
E 4/27	45	45	30
E 4/28	30	30	30
E 4/29	o.B.	o.B.	o.B.
E 4/30	45	45	20
E 4/31	15	15	15
E 4/32	30	30	30
E 4/33	30	30	30
E 4/34			20
E 4/35			20
E 4/36			20
E 4/37	20	20	20
E 4/38			20

Linkes Wischhebellager mit Gestänge ersetzen:

Wischhebellager rechts ersetzen:

Türkontaktschalter ersetzen:

Tachometer (Kombigerät) oder Drehzahlmesser aus- und einbauen oder ersetzen:

Temperaturgeber für Kühlwasser aus- und einbauen oder ersetzen:

Fernthermometer für Kühlwasser (Temperaturanzeiger) wechseln:

Kraftstoffmesser (Kraftstoffanzeige) wechseln:

Öl-Fernthermometer aus- und einbauen oder ersetzen:

Öldruckmesser aus- und einbauen oder ersetzen:

Umfaßt nicht: Druckleitung aus- und einbauen

Hochdruckleitung aus- und einbauen oder ersetzen:

Umfaßt: Spritzwand-Durchführung abdichten

Zugschalter für Scheibenwischer/Scheibenwascher aus- und einbauen oder ersetzen:

Schalter für Scheibenwischer aus- und einbauen oder ersetzen:

(frühere Ausführung für 1300 GT)

Arbeitsbezeichnung

Pos.		GLAS 1700		GLAS 1700 TS		GLAS 1300 GT 1700 GT	
		Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.
E 4/39	<u>Druckpumpe für Scheibenwaschanlage aus- und einbauen oder ersetzen:</u> (frühere Ausführung für 1300 GT)						
E 4/40	<u>Zugschalter für Stand- und Hauptlicht (einschl. für Instrumentenbeleuchtung bei den GT-Fahrzeugen) aus- und einbauen oder ersetzen:</u>	20	35	20	35	20	35
E 4/41	<u>Kippschalter für Stand- und Hauptlicht aus- und einbauen oder ersetzen:</u> (frühere Ausführung für 1300 GT)						
E 4/42	<u>Zugschalter für Gebläse aus- und einbauen oder ersetzen:</u>	20	35	20	35	20	35
E 4/43	<u>Kippschalter für Instrumentenbeleuchtung und Gebläse aus- und einbauen oder ersetzen:</u> (frühere Ausführung für 1300 GT)						
E 4/44	<u>Polsterauflage für Instrumententafel aus- und einbauen:</u>	90	150	90	150	20	35
E 4/45	<u>Magnetschloß für Handschuhkasten aus- und einbauen:</u>	30	50	30	50	30	50

Arbeitsbezeichnung

SZ - SERIENZUBEHÖR

SZ - Serienzubehör

Tacho-Antriebswelle aus- und einbauen oder ersetzen:

Schaltstange zur Absperrklappe für Frischluft aus- und einbauen oder ersetzen:

Schaltstange zur Regulierklappe für Heizung aus- und einbauen oder ersetzen:

Seilzug für Heizkörperventil aus- und einbauen oder ersetzen:

Frischlufschlauch im Motorraum aus- und einbauen oder ersetzen:

Schlauch zur Defrosterdüse links oder rechts aus- und einbauen oder ersetzen:

Heizkörper kplt. aus- und einbauen:

Umfaßt: Kühlwasser teilweise ablassen, Heizungswasserschläuche ab- und anschließen, Kühlwasser auffüllen, Kühlsystem entlüften

Wasserschläuche für Heizung links oder rechts ersetzen:

Umfaßt: Kühlwasser teilweise ablassen und auffüllen, Kühlsystem entlüften

Pos.	Arbeitsbezeichnung	GLAS 1700		GLAS 1700TS		GLAS 1300GT 1700GT	
		Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.	Norm. Min.	Dez. Min.
SZ 1	Tacho-Antriebswelle aus- und einbauen oder ersetzen:	30	50	30	50	30	50
SZ 2	Schaltstange zur Absperrklappe für Frischluft aus- und einbauen oder ersetzen:	30	50	30	50	30	50
SZ 3	Schaltstange zur Regulierklappe für Heizung aus- und einbauen oder ersetzen:	20	35	20	35		
SZ 4	Seilzug für Heizkörperventil aus- und einbauen oder ersetzen:					45	75
SZ 5	Frischlufschlauch im Motorraum aus- und einbauen oder ersetzen:	o.B.	o.B.	o.B.	o.B.	o.B.	o.B.
SZ 6	Schlauch zur Defrosterdüse links oder rechts aus- und einbauen oder ersetzen:	20	35	20	35	20	35
SZ 7	Heizkörper kplt. aus- und einbauen: Umfaßt: Kühlwasser teilweise ablassen, Heizungswasserschläuche ab- und anschließen, Kühlwasser auffüllen, Kühlsystem entlüften	150	250	150	250	90	150
SZ 8	Wasserschläuche für Heizung links oder rechts ersetzen: Umfaßt: Kühlwasser teilweise ablassen und auffüllen, Kühlsystem entlüften	45	75	45	75	45	75